



# Civic 4D (FB) 2008-2012



## Регламент технического обслуживания автомобилей Honda Civic 4D (FB) 2008-2012

Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит ранее.

| Операции   | месяцев<br>тыс. км | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84  | 96  | 108 | 120 | 132 |
|--|--------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |                    | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
| Моторное масло (без снятия защиты ДВС)   |                    | З  | З  | З  | З  | З  | З  | З   | З   | З   | З   | З   |
| Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС)  |                    | З  | З  | З  | З  | З  | З  | З   | З   | З   | З   | З   |
| Воздушный фильтр   |                    | П  | З  | П  | З  | П  | З  | П   | З   | П   | З   | П   |
| Фильтр вентиляции салона   |                    | П  | З  | П  | З  | П  | З  | П   | З   | П   | З   | П   |
| <b>Регулировка зазоров в клапанах</b>  |                    |    |    | Р  |    |    | Р  |     |     | Р   |     |     |
| Топливный фильтр (бензиновый двигатель)  |                    |    |    |    |    |    | З  |     |     |     |     |     |
| Свечи зажигания: <b>иридиевые</b>  |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | З   | П   | П   | П   |
| Приводные ремни (бензиновый двигатель)   |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу   |                    |    |    |    | З  |    | П  |     | З   |     |     |     |
| Рабочая жидкость трансмиссии:  | MT                 |    |    |    | З  |    |    |     | З   |     |     |     |
|  | AT                 |    |    | З  |    |    | З  |     |     | З   |     |     |
| Тормозная жидкость   |                    |    |    | З  |    |    | З  |     |     | З   |     |     |
| Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS/MVCI  |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние щеток стеклоочистителя   |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual                             |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить работоспособность стояночного тормоза  |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояния АКБ и клемм АКБ  |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить уровень света фар  |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить работу приборов освещения  |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо                                    |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей   |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов                   |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние петель и замков дверей   |                    | С  | С  | С  | С  | С  | С  | С   | С   | С   | С   | С   |
| Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников  |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения                        |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние деталей подвески   |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние защитных чехлов приводных валов  |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS)                                     |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние выпускной системы  |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Перестановка колес   |                    | Р  | Р  | Р  | Р  | Р  | Р  | Р   | Р   | Р   | Р   | Р   |
| Проверить состояние топливopроводов и соединений   |                    | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| <b>Рекомендуемые работы</b>  |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| Проверка, регулировка углов установки колес  |                    | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х   |
| Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов  |                    |    | Х  |    | Х  |    | Х  |     | Х   |     | Х   |     |
| Промывка инжектора   |                    |    | Х  |    | Х  |    | Х  |     | Х   |     | Х   |     |
| Замена воздушного фильтра  |                    | Х  |    | Х  |    | Х  |    | Х   |     | Х   |     | Х   |
| Замена жидкости привода сцепления  |                    |    |    | Х  |    | Х  |    | Х   |     | Х   |     | Х   |
| Замена салонного фильтра   |                    | Х  |    | Х  |    | Х  |    | Х   |     | Х   |     | Х   |

П - проверка, при необходимости: замена, смазка или регулировка.  
З – замена Р - регулировка С - смазка

**Данный интернет-сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.**

**Для получения подробной информации обращайтесь в клубный сервис Хонда Клуба по телефону: 8 (926) 816-26-70 или [WhatsApp](#) | [MAX](#) | [Telegram](#)**